

Montageanleitung Aluminium-Haustür von haustueren24

Bevor Sie mit der Montage der Tür beginnen...

- Packen Sie die Tür sorgfältig aus und prüfen zuerst Maß und Ausführung.
 - Bei sichtbaren Mängeln bauen Sie die Tür bitte nicht ein!
 - Legen Sie das benötigte Werkzeug und Montagematerial (nicht im Lieferumfang enthalten) bereit:
 - Bohrhammer
 - Bohrmaschine mit elektronischem Schlag
 - Hammerbohrer Ø 6,5 mm
 - Metallbohrer Ø 6,0 mm
 - Wasserwaage
 - Montage-Set:
beinhaltet je nach Bedarf:
Montageschrauben, Dübel, Verglasungsklötze, vorkomprimiertes Dichtband, Eindreh-Anker
- > Bitte geben Sie uns bei Ihrer Bestellung die genaue Einbausituation an (Mauerwerk, Neubau oder Altbau, Einbau in die Mauerfalz oder stumpf in Laibung)

Gehen Sie nun wie folgt vor...

- **Öffnen Sie die Tür für eine leichtere Montage und hängen den Türflügel bei 90°-Öffnung aus.**
- **Kleben Sie das Dichtband links, rechts und oben seitlich an den Blendrahmen.**
- **Setzen Sie den Blendrahmen in die Öffnung des Mauerwerks.**
 - ➔ *Beachten Sie, dass der richtige Sitz in der Laibung entsprechend der Wandstärke gewählt wird, damit Wärmebrücken, die zu Tauwasserbildung führen können, vermieden werden. (Bei einschaligem Mauerwerk sollte die Tür mittig sitzen. Bei Außenanschlag wird ein vorkomprimiertes Dichtband empfohlen, das vorher auf den Rahmen geklebt wird. Bei Wandkonstruktionen mit Wärmedämmschicht ist der Türeinbau in der Ebene der Dämmzone am günstigsten. Sollte das nicht möglich sein, sollte die Dämmschicht an den Sturz- und Laibungsflächen bis zum Blendrahmen hin angebracht werden.)*
- **Setzen Sie den Rahmen lot-, waage- und fluchtgerecht in den Baukörper.**
 - > *Stellen Sie den Rahmen vorsichtig mithilfe von Unterlegklötzchen und Keilen waagrecht nach unten. Stellen Sie den Lastabtrag nach unten sicher.*
 - > *Richten Sie den Rahmen mit einer Wasserwaage aus.*
 - > *Der Abstand zwischen Laibung und Rahmen sollte nun etwa 10 bis 15 mm betragen.*
 - > *Setzen Sie den Rahmen dreimal mit Keilen fest und achten Sie darauf, dass Sie ihn nicht in der Mitte zusammendrücken.*

- **Setzen Markieren Sie die Punkte, an denen Sie die Dübellöcher bohren werden.**
 - > *Beachten Sie, dass der Abstand zwischen den einzelnen Befestigungspunkten ca. 600-700 mm und der Abstand von den Ecken ca. 150-250 mm betragen sollte. Bei Türen mit einer Gesamtbreite größer 1100 mm ist eine zusätzliche Befestigung quer oben erforderlich.*
 - > *Dübellöcher nicht im Bereich von Fugen anordnen.*
 - > *Wir empfehlen jeweils 4 Dübellöcher auf Band- und Schlossseite*
- **Bohren Sie nun mit dem Metallbohrer Ø 6,0 mm an den markierten Stellen im Türrahmen die Löcher.**
- **Hinterfütern Sie die Fuge zwischen Blendrahmen und Mauerwerk im Bereich der Befestigungspunkte mit Klötzen.**
- **Bohren Sie jetzt mit dem Bohrhammer das oberste Befestigungsloch Ø 6,5 mm an der Bandseite ins Mauerwerk und drehen die Montageschraube mit der Bohrmaschine durch den Rahmen ins Mauerwerk, ohne den Rahmen zu verziehen. Achten Sie darauf, dass der elektronische Schlag eingeschaltet ist.**
- **Überprüfen Sie nun, ob der Türrahmen an der Bandseite noch lotgerecht sitzt. Korrigieren Sie gegebenenfalls.**
- **Bohren Sie jetzt mit dem Bohrhammer das unterste Befestigungsloch Ø 6,5 mm an der Bandseite ins Mauerwerk und drehen die Montageschraube mit der Bohrmaschine durch den Rahmen ins Mauerwerk, ohne den Rahmen zu verziehen. Achten Sie darauf, dass der elektronische Schlag eingeschaltet ist.**
- **Nun können die restlichen Bohrungen auf der Bandseite in gleicher Weise vorgenommen werden.**
- **Hängen Sie den Türflügel wieder ein und schließen Sie die Tür.**
- **Richten Sie nun die Schlossseite nach dem Türflügel aus.**
 - > *Achten Sie auf eine gleichmäßige umlaufende Schattenfuge zwischen Flügel und Rahmen.*
 - > *Wenn erforderlich, Korrekturen durch Nachsetzen der Holzkeile vornehmen*
- **Befestigen Sie die Schlossseite und hinterfütern Sie den Bereich zwischen Blendrahmen und Mauerwerk auf Höhe der Befestigungslöcher mit Holzklötzen.**
- **Prüfen Sie die einwandfreie Gangbarkeit und Schließfunktion.**
 - > *Stellen Sie den Flügel bei Bedarf nach (siehe Pflege- und Wartungsanleitung*