

So messen Sie Ihre haustueren24-Haustür richtig aus...

## 1) Bestimmen Sie zunächst die Öffnungsrichtung Ihrer Aluminium-Haustür

Der Türanschlag wird als DIN-Richtung angegeben und bezeichnet immer die Seite, auf der sich die Scharniere bzw. Haustürbänder befinden. Bitte beachten Sie, dass der Türanschlag bei nach innen öffnenden Türen immer von innen gesehen angegeben wird - also von der Raumseite aus.

Eine **DIN-Links-Tür** hat - von innen gesehen - den Anschlag auf der linken Seite. Der Innendrücker befindet sich auf der rechten Seite und die Tür wird von rechts nach innen links geöffnet.

Eine **DIN-Rechts-Tür** hat - von innen gesehen - den Anschlag auf der rechten Seite. Der Innendrücker befindet sich auf der linken Seite und die Tür wird von links nach innen rechts geöffnet.

## 2) Breite ermitteln

- Beim **Einbau direkt in die Laibung** messen Sie bitte den Abstand zwischen den Mauern und ziehen jeweils links und rechts 10-15 mm Luft ab.



- Beim **Einbau in die Mauerfalz** messen Sie bitte den Abstand zwischen den Mauern auf der Innenseite und ziehen links und rechts 10-15 mm Luft ab. Bitte beachten Sie, dass der Mauerfalz nicht größer sein sollte als 7 cm (Rahmen-Ansichtsbreite = 70 mm)



### 3) Höhe ermitteln

- Um die Höhe Ihrer Haustür zu ermitteln, messen Sie bitte auf der Innenseite den Abstand zwischen der Oberkante des Fußbodens bis zur Unterkante der Maueröffnung und ziehen 10-15 mm Luft nach oben ab.

